

Borne de diffusion AuraGate

Descriptif du produit

AuraGate est une borne de diffusion innovante conçue pour offrir une expérience audio de haute qualité. En combinant la diffusion Auracast et des technologies de pointes, nous offrons une diffusion audio fluide, stable et fidèle à la source originale, peu importe l'environnement d'écoute (auditorium, cinéma, aéroport, concert en plein air etc..).



Caractéristiques techniques

ENTRÉE AUDIO	
Entrées LINE ou MICRO	2x entrées LINE/MICRO (mono mixte)
Entrée 100 V	1x 100 V entrée terminale
Entrée SPDIF	1x entrée SPDIF
Entrée USB	1x entrée USB-C
Compatible avec la gamme de produits LD Opus Technologies	
CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Taux d'échantillonnage	16 kHz
	24 kHz
	48 kHz
Réponses en fréquence	16 kHz : 50 à 7 500 Hz
	24 kHz : 50 à 11 000 Hz
	48 kHz : 50 à 19 500 Hz
Codec	LC3
Latence	30 ms
Automatic Gain Control (AGC)	Oui
ALIMENTATION ET CHARGE	
Alimentation électrique	USB-C
Alimentation	5 V, 300 mA
Connexion de la station	USB-C / PoE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Dimensions	190 x 190 x 50 mm
Poids unitaire	250g
Température de stockage	-15 to 60 °C

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort

Tél : 01 60 43 61 45

E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

RF	
Connectivité	Auracast™ (Bluetooth 5.2 évolutif)
Fréquence d'opération	2402 à 2480 MHz
Mode Auracast™	Transmetteur
Cryptage	AES-CCM
Puissance de l'émetteur	10 dBm (EU) et 20 dBm (USA)
CONTRÔLE	
Fonctions des boutons mécaniques	4 interrupteurs : Première fonction : Micro/LINE/Phantom Deuxième fonction : BLE/CONFIG/UPDATE ou mode AURACAST
Configuration	Application AuraConnect
Mise à jour	Application AuraConnect
PÉRIPHÉRIQUES	
LED d'état	Multifonction RVB
ENTREE AUDIO (AURACAST™)	
Auracast™ stéréo	Qualité : 16, 24 ou 48 kHz
Portée mesurée	Jusqu'à 100 m (champ libre)
SORTIE AUDIO (PHYSIQUE)	
Mode	Mono/Stereo
Connexion	3 broches (différentiel)
Impédance	4 ou 8 Ohm
Sortie nominale	400 mW

Installation :

AuraGate est facile à installer sur un mur, un plafond, derrière un écran ou intégré dans un meuble. Il suffit de visser son support de fixation de sécurité et de clipser l'AuraGate !

Utilisation :

Alimentez l'AuraGate à l'aide du bloc d'alimentation fourni. Au démarrage, connectez votre application AuraConnect au terminal. Configurez le nom de la diffusion, la qualité audio, la portée et, si nécessaire, un code d'accès, et c'est parti ! Si vous avez choisi une connexion par code, partagez le code et le QR Code avec le room manager, ou imprimez-les.

Vue arrière :



Référence du produit : 74473N (AuraGate noir) et 74473BL (AuraGate WH blanc)

Normes et réglementations

Le système permet de répondre à la norme EN60118-4 et aux exigences de la loi d'égalité des chances.