

## Mise en œuvre & Accessoires Pour nez de marche Résine thermocollée

### Description du produit & accessoires

La bande antidérapante (nez de marche) est un marquage thermoplastique préfabriqué aux performances antidérapantes élevées.

Elle est particulièrement préconisée sur les supports glissants, où les risques de chutes sont élevés, enfin partout où ses performances sont requises pour améliorer la sécurité des usagers.



Elle est compatible avec différents supports. Sur support béton, il convient d'appliquer le primaire bi-composant Viaxi au préalable



## Mise en œuvre sur béton, pavé ou pierre

Mise en œuvre simple, rapide et nécessitant peu de matériel et de main d'œuvre : un chalumeau, un balai, une bouteille de gaz et un applicateur suffisent.

Surface saupoudrée en usine avec agrégat spécial composé d'éclats de verre pour des performances antidérapantes très élevées sans aucun saupoudrage additionnel lors de la mise en œuvre.

SRT après application : > 0,65



1  
Nettoyer le support et enlever l'humidité à l'aide d'un chalumeau



2  
Appliquer du ruban adhésif de masquage de bonne qualité afin de vous assurer une bonne étanchéité



3  
Appliquer le primaire Viaxi. Préférer le conditionnement en cartouche (utiliser le pistolet spécifique)



4  
Etaler le primaire bi-composant Viaxi avec un rouleau type patte de lapin



5  
Retirer le ruban de masquage et laisser prendre le Viaxi pendant +/- 15 min suivant la température



6  
Positionner la bande de résine thermocollée



7  
Chauffer la bande de résine thermocollée selon les prescriptions de pose avec le chalumeau aérogaz Jetpack



Alternative

Selon les cas, possibilité d'appliquer Viaxi au dos de la bande de résine thermocollée en remplacement des étapes 2 à 5

