

## Instructions de pose pour Bandes d'éveil à la vigilance thermocollante

### Conditions d'application

**Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :**

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- Absente de défaut du support (irrégularité de surface et de texture, etc...)
- Le support doit être nettoyé et dégraissé avant toute intervention

### Mise en œuvre

**Préparation du support :**

**Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.**

Les bandes d'éveil thermocollantes sont préconisées en extérieur sur des supports de type :

**Enrobé :**

Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile etc.)

Les revêtements neufs devront être âgés d'au moins 1 mois et être exempts d'huile de ressuage pour permettre l'application.

**Béton :**

Faire un grenailage puis appliquer une couche de T PRIM au rouleau à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenailage et appliquer une couche de T PRIM.

**Les étapes d'application :**

1. Planter et délimiter la zone d'application sur votre support à l'aide d'un cordex ou d'une craie.
2. Préchauffer le support à environ 100°C à l'aide d'un chalumeau.
3. Placer les semelles bord à bord
4. Chauffer au chalumeau les semelles jusqu'à une température de fonte de 200°C.

Il est conseillé de maintenir les BEV dans un endroit sec et chauffé afin de faciliter leur mise en œuvre.

5. Lorsque la semelle bulle, disposer immédiatement la bande podotactile sur la semelle fondue. Effectuer de légères pressions de manière à éviter les occlusions d'air.