

Pose des Bandes de guidage à coller :

- Positionner le gabarit de pose
- Nettoyer l'emplacement des bandes (1)
- Aspirer les résidus de poussière (2)
- Appliquer la colle au dos et au centre des bandes (3)
- Poser les bandes
- Bien respecter le temps de séchage de la colle et retirer le gabarit.

