

Pose des bandes de guidage à sceller :

- Tracer votre cheminement au cordeau en veillant à bien respecter les équerres.
- Placer le gabarit de pose au sol le long de ce trait
- Fixer le gabarit de perçage dans le gabarit de pose .
- Percer les trous pour le scellage (1)
- Oter le gabarit
- Aspirer la poussière (2)
- Mettre un peu de colle au fond des trous et poser les bandes (3)
- Bien respecter le temps de séchage de la colle

