



Télécommande

Descriptif du produit

La télécommande est un dispositif d'accessibilité simple à utiliser pour les déficients visuels.

Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'activer les balises sonores, les feux piétons équipés d'un module sonore, et les affichages dynamiques des transports en commun équipés de module sonore.



Guide d'utilisation :

- 1 pression brève : activation du message d'un des dispositifs sonores (feux, balises ou bornes).
- 1 pression longue : activation ou désactivation du mode automatique de la télécommande.
- Les balises sonores peuvent avoir plusieurs messages enregistrés. 1 pression brève à la fin d'un message active le message suivant s'il existe.

Caractéristiques techniques

- Télécommande normalisée NF S32-002.
- Fonctionnement : manuel ou automatique.
- Dimensions : 50 x 80 x 17 mm.
- Norme : NF S32-002.
- Pile incluse : CR 2450.
- Est livré avec ses accessoires de fixation (coque, dragonne, pinces pour cannes, clip ceinture, bracelet scratch)

