

Boucle magnétique LH102

Descriptif du produit

Le LoopHear 102 (LH102) est une boucle d'induction mobile utilisable dans tous les établissements recevant du public (ERP). Elle s'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes, qu'elles soient appareillées ou non.

Pour les personnes appareillées, le LH 102 génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.

Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Caractéristiques techniques

- Utilisation mobile ou fixe
- Indicateur du niveau du champ Magnétique
- Microphone interne
- Volume de réception réglable pour l'écouteur additionnel
- Connecteur pour une boucle externe
- Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.)
- Indicateur batterie faible ou mode charge
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de sortie de la boucle
- Réglage du niveau d'entrée
- Réglage du courant de boucle
- Réglage de la tonalité
- Livré dans une boîte de transport

Durée de la batterie :
5 à 8 heures en utilisation
1,5 à 2 jours en veille
Adaptateur secteur
Poids : 750 g
L x H x P = 25 x 22 x 7



Normes et réglementation

Compatible à la norme EN60118-4.

Compatible avec la Directive de Compatibilité Electromagnétique (CEM) de l'UE.

Compatible à la norme ROHS.

Le dispositif n'interfère pas sur le bon fonctionnement des assiettes de démagnétisation, portiques de sécurité, écrans plats et ondes wifi, ni les Pace Maker ou téléphones portables.